

Woher bekomme ich meine computergebundene (Node-Locked) Lizenz?

■ Siemens Web-Portal GTAC öffnen

Gehen sie auf: http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/support/gtac/

Erfahren Sie mehr über Software Pflege, Optimierung und Support

> Klicken Sie hier für detaillierte Informationen über das Leistungsspektrum der Siemens PLM im Bereich Software Pflege, Optimierung und Support.

GTAC Web Support



Unsere GTAC Kunden Service Seite unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Online Support Werkzeugen und Dienstleistungen.

PDF GTAC Service Flyer

Aktuelles




Bekanntgabe von zeitkritischen Informationen, produktbezogenen Themen und Ankündigungen, Zugriff auf Lernprogramme und Informationen über unsere Servicewerkzeuge.

> GTAC Aktuelles


Quick Links Presse Quellen Veranstaltungen

- Hardware Zertifizierung (Grafik Karten)
- Interne Interoperabilität
- Integrations Matrix
- > Composite Host ID (CID) Registrierung
- > CID Dienstprogramm für Solid Edge

Wählen Sie den Bereich **Lizenz Verwaltung** und klicken Sie auf **Lizenzen**.



■ **Melden Sie sich mit Ihrem WebKey Account an**



WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

WebKey Username:

WebKey Password:

[Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password](#)

New Users

If you don't have a WebKey, you may [register](#) for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this [activation process](#).

Problems

Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!


If you are having problems, please [contact us](#).

This service complies with the specifications and guidelines of Siemens Corporate Information Technology.

© Siemens PLM 2014 - Corporate Information | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)

Sollten Sie noch keinen WebKey Account haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument:
<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-wird-ein-webkey-account-erstellt.html>

■ Klicken Sie auf „Produktaktivierung“



Wählen Sie unten die Lizenzverwaltungsfunktion aus.

Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Konfigurationsbericht

Zeigen Sie Lizenzen an, die für bestimmte Standorte und Computer registriert werden müssen.

Sold-To/Install

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Sold-To/Install-ID an.

Zusammengesetzte Host-ID

Die Seite zur Eingabe der und mit Informationen zur CID (Composite Host ID, zusammengesetzte Host-ID).

Kennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie Kennwörter oder Lizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab.

Cloudaktivierte Lizenz

Klicken Sie hier, um die Lizenzen für computergebundene Methoden zu ändern. Cloudaktivierte Lizenzen erfordern eine Internetverbindung und eine Benutzeranmeldung. Die Änderung gilt für alle Produkte in der Sold-To/Install-Liste.

Produktaktivierung

Klicken Sie hier, um Ihre Solid Edge-Netzwerklicenzen oder I-Deas-Lizenzen zu aktivieren und zu verwalten.

Bill-To

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Bill-To-ID an.

Zur Aktivierung hier klicken

■ Wählen Sie die Solid Edge Version

Bei **Version**: müssen Sie die Solid Edge Version auswählen für welche Sie die Lizenz generieren/herunterladen wollen.

Bitte beachten Sie: Version 109.0 = Solid Edge ST9; 108.0 für ST8, usw....

Eine ST9 Lizenz ist abwärtskompatibel bis einschliesslich der ST4, das heisst, dass Sie mit einer Solid Edge ST9 Lizenz auch ST8 oder vorher lizenzieren können.

The screenshot shows the Siemens License Management web interface. At the top, there is a navigation bar with 'US Site' and 'Deutsch' language selection. The main content area is titled 'License Management' and includes a 'Quick Links' section with 'Home' and 'Emergency License' buttons. Below this, there is a section titled 'Kennwörter und Lizenzdateien' with instructions: 'Wählen Sie die Produkte und Versionen aus, für die Sie Kennwörter und Lizenzdateien erstellen möchten. Wenn mehr als ein Produkt in der Installation vorhanden ist, wählen Sie das am häufigsten verwendete Produkt aus.' Two dropdown menus are present: 'Produkt' (set to 'Solid Edge') and 'Version' (set to '106.0', highlighted with a red box). Below the dropdowns are 'Weiter' and 'Abbrechen' buttons. The footer contains copyright information and links for 'Corporate Information', 'Privacy Policy', 'Terms of Use', and 'Report Piracy'.

Wählen Sie Ihre gewünschte Version und klicken Sie auf **Weiter**.

In angezeigten Dialog sehen Sie Ihre Lizenzen und die Computer, denen Sie zugewiesen wurden.

Wenn sich an Ihren Computer-Bestand nichts geändert hat und Sie allen Rechnern bereits eine SE-CID zugewiesen haben können Sie einfach auf die Schaltfläche **Lizenzdatei generieren** klicken und die neue Lizenzdatei für Ihren bisherigen Bestand herunterladen.

Kopieren Sie die Solid Edge Lizenzdatei **SELicense.dat** in den Ordner **C:\Program Files\Solid Edge STx\Preferences**.

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.

Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE353	GER	Solid Edge 2D Drafting Node Locked	30/11/2017	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000001

DELLM77101(A29C066E69AA)					
A29C066E69AA	SEDEMO	Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000001

Diese eine Lizenzdatei kann auf alle Computer mit Node-locked Lizenz kopiert werden, da in diesem Lizenzfile alle im Portal lizenzierten Computer (mit deren SE_CID) enthalten sind.

Falls Sie einen neuen Computer gehen Sie bitte nach der Anleitung **Einrichten der Lizenz ab ST4** im Helpdesk vor: <http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/lizenzierung-node-locked.html>